Manual del Usuario



Sistema de Control de Accesos Versión 1.0





Indice

1. Intro	oducción	4
2. Con	ceptos y definiciones	4
	lulos del sistema	
	uisitos del sistema	
-		
	grama en bloques del sistema	
6. Con	no funciona Cerbero	9
6.2.	Introducción	9
6.3.	Cerbero Web	11
6.3.1 6.3.2	1. ¿Qué es Cerbero Web?	11
7. Utili	zación del sistema	12
7.2.	Acceso al sistema	12
	Como iniciar una sesión	
8. Móa	lulos	14
8.3.	Módulo Principal	14
8.3.2	2. Como cambiar la contraseña de un operador	14
8.4.	Módulo Configuración	15
8.4.1	1. Configuración de los parámetros de acceso	15
8.4.1	1.1. Zonas	16
8.4.1	1.2. Equipos	18
1.1.2	2. Horarios	20
8.4.1	1.3. Categorías	21
8.4.1	1.4. Puntos de Acceso por Categoría	22
1.1.3	B. Propiedades de las Puntos de Acceso por Categoría	23
8.4.2	2. Configuración de los parámetros del sistema	24
8.4.3	B. Llaves	24
8.4.3	3.1. Nueva llave	25
8.4.3	3.2. Cargar bloque	27
8.4.3		
8.4.3	·	
8.4.3	· ·	
8.4.4	4. Administración de los operadores del sistema	29
8.4.5	· ·	
8.4.6	6. Configuración de los mensajes enviados a los equipos	31
8.4.7		



	Monitor de equipos, configuración de pur	5 0
de lis	tas blancas	31
8.5.	Gestión de Usuarios	32
8.6.	Gestión de Visitas	35
8.6.1.	Acción a realizar	35
8.7.	Reportes	37
8.8.	Monitor	39

D C M

CERBERO

1. Introducción

para sistemas de control de accesos que utilicen la familia de equipos DCM con conexión Ethernet TCP/IP y funcionamiento On-line y Off-line.

Características principales

- Trabaja bajo plataforma WEB
- Facilidad de uso y administración
- Pantallas intuitivas
- Administración de la información mediante wizards
- Manejo de fotos de usuarios
- Modulo de visitas
- Monitor de Presencia y de Accesos
- Manejo de zonas
- Sistema anti pass-back
- Exportación de la información a archivos excel o pdf
- Reportes por múltiples entradas

2. Conceptos y definiciones

Operadores del sistema

Los operadores del sistema son aquellas personas que utilizan el software. Se agrupan por perfiles con distintos permisos para acceder a las funciones del sistema.

Usuarios

Los usuarios son las personas a las cuales se les asigna una llave para el ingreso a zonas determinadas en un horario preestablecido y por un periodo prolongado.

Visitas

Las visitas son las personas a las cuales se les asigna una llave para el ingreso a zonas determinadas en un horario preestablecido y por un periodo normalmente de un día.



• Llaves (Credenciales)

Las llaves son los medios de acceso que utiliza el sistema para el reconociendo de los usuarios y visitas. Pueden ser tarjetas de identificación, tags o huella digital

Estas llaves pueden ser de tecnologías Proximidad 125kHz Proximidad Mifare (13MHz) Código de Barra Tarjetas Magnéticas



El sistema Cerbero soporta el uso de distintas llaves al mismo tiempo.

Las llaves no poseen acceso hasta que no se encuentren enroladas y asignadas a un usuario

Lectores

El sistema Cerbero soporta distintos tipos de lectores de tarjetas o biométricos.

(El controlador PCA200 que incluyen los equipos DCM soporta un gran número de lectores).



Si se desea utilizar un lector que no es soportado por los controladores, consultar con DCM Solution S.A.

Zonas

Las zonas son las áreas a las cuales se quiere controlar el acceso. Se dividen por nivel de seguridad en cuatro tipos:



- Principal
- Secundaria
- Segura.



Horarios

Los horarios son períodos de tiempo en el cual se permite o no el acceso. Cada horario está formado por un grupo de días de domingo a sábado el horario habilitado en cada día.

Categorías

Las categorías son grupos jerárquicos formados por zonas de acceso habilitado en un determinado horario que se utilizan para agrupar a los usuarios.

DCM solution

CERBERO

Equipos

Los equipos son los dispositivos electrónicos encargados del control físico del acceso de personas. Pueden ser molinetes, relojes fichadotes, controladores de puertas, barreras vehiculares, etc.

Puntos de acceso

Los puntos de acceso son los que vinculan el acceso entre dos zonas. Cada equipo puede tener uno o dos puntos de acceso.

Validación

Se denomina Validación cuando una llave es aceptada por el sistema

Transacción

Se denomina Transacción a la información enviada desde el equipo al sistema cuando una persona accede a la zona segura luego de una validación.

Evento

Se denomina Evento a la información enviada desde el equipo al sistema debido a una acción ocurrida en el equipo, por ejemplo encendido del equipo, llave no habilitada, etc.

Antipassback

Se denomina Antipassback a la funcionalidad que posee el sistema para permitir que una persona salga de una zona únicamente si esa persona se encuentra dentro de esa zona.

3. Módulos del sistema

Principal

Menú principal para el ingreso y egreso del sistema

Configuración

Permite administrar y gestionar a los usuarios del sistema, llaves, zonas, equipos, puntos de acceso, horarios y categorías de usuarios.

Usuarios

Habilita la administración y gestión de toda la información de los usuarios como ser datos personales, categoría, departamento, cargo, etc como así también la de asignar las llaves.

Visitas

Este modulo permite la administración y el manejo de credenciales para los visitantes gestionando los datos personales y a que lugar y con que persona se va a entrevistar.



Monitor

Permite visualizar en tiempo real la actividad de múltiples accesos, la cantidad de ocupación por zonas, eventos, alarmas, y personalizar las vistas de la información a visualizar en cada pantalla,

Reportes

Este módulo ofrece un amplia gama de reportes por múltiples entradas que facilita la visualización de lo que esta aconteciendo en la empresa lo que permite una rápida toma de decisión

4. Requisitos del sistema

Servidor

- o Procesador Pentium III o superior.
- o Memoria RAM 128 o más.
- o Sistema operativo Windows XP o superior.
- IIS (Internet Information server) de Microsoft, acorde al sistema operativo.
- o FrameWork 2.0.
- o Ajak (asíncrono javascript y xml).

Clientes

o Navegador web.

Equipos


- Equipos con comunicación PINI_Access (todos los equipos o controladores de DCM solución cumplen con este requisito).
- o Lectores soportados por los controladores.

Red de conexionado

Red Ethernet



5. Diagrama en bloques del sistema






6. Como funciona Cerbero

6.2. Introducción

Cerbero es un sistema de control de acceso que identifica y controla el ingreso y egreso de personas a distintas zonas.


Cerbero es un sistema distribuido que está compuesto por una base de datos para el almacenamiento de información, un servicio que conecta a los equipos con la base de datos, un servicio que conecta a los operadores y usuarios del sistema con la base de datos y una página web para la administración y visualización de la información del sistema.



Todos estos bloques se interconectan por medio de una red TCP/IP. Estos bloques y los equipos de acceso trabajan en línea, por lo que en todo momento podremos inferir en el acceso o en la visualización de la persona que está generando un acceso.


Cerbero utiliza llaves de acceso, las cuales, son distribuidas a los diferentes usuarios para su identificación con el fin de permitir el acceso a diferentes zonas.

El sistema divide a las instalaciones en zonas. Estas zonas poseen propiedades de ocupación, las cuales pueden o no ser controladas por el sistema, pero siempre se posee una visualización del estado actual de las zonas.






Cerbero agrupa a los usuarios en categorías de acceso con el fin de otorgarles privilegios o limitación en el movimiento dentro de la instalación. Con este propósito se le asigna las zonas, puntos de acceso y el horario de habilitación para cada categoría.



Los usuarios al pasar por un punto de acceso generan VALIDACIONES, EVENTOS y TRANSACCIONES. El usuario al presentar la llave en un punto de acceso genera una validación de la llave, por lo que se consulta al servidor Cerbero si la llave y el usuario poseen permisos para el ingreso a esa zona. Si el servidor responde en forma positiva el usuario puede pasar generando al paso una transacción que se almacena en la base de datos. Si el servidor responde en forma negativa, el punto de acceso generara un evento indicando que se quiso acceder con una tarjeta no habilitada para ese punto. De esta misma forma, se generan eventos indicando el motivo cuando se intenta violentar un punto de acceso estos.





Toda acción por parte de los operadores del sistema es registrada y almacenada como un evento del sistema (Log de eventos del sistema).

6.3. Cerbero Web

6.3.1. ¿Qué es Cerbero Web?

El administrador Web Cerbero es una página web, la que nos brinda una interface de usuario amigable, para la correcta administración del sistema. El administrador web fue desarrollado con las últimas tecnologías de informática como ser ASP.NET y AJAK.

Para que el administrador pueda ser accedido por los Operadores del sistema, el servidor deberá de contar con un servicio Web como ser el IIS de Microsoft. Este servidor corre en sistemas operativos Windows XP, Server 2003 o superior.

De esta misma forma el Administrador Web hace uso de la funcionalidad del Framework 2.0, entorno de desarrollo común. Por lo tanto, el operador solo necesita de un navegador web para acceder al administrador, sin importar el sistema operativo que utilice.

6.3.2. Descripción de Cerbero Web

El Administrador web es accedido mediante un navegador web. El ingreso al sistema está regido bajo el nombre del operador y su contraseña.

Los operadores pueden ser limitados en su accionar por medio de la habilitación de módulos, los cuales se van a detallar más adelante, donde cada uno de estos agrupa las tareas básicas para cumplir con el objetivo de estos.



7. Utilización del sistema

7.2. Acceso al sistema

El acceso al sistema Cerbero puede realizarse de cualquier PC conectada a la red. Para el ingreso al sistema solo se debe abrir el navegador web y colocar como dirección:

http://[Servidor]/[Directorio virtual de instalación]

- 1.1.1.1 Donde,
- 1.1.1.2 Servidor: Dirección IP del servidor donde está alojado Cerbero Web. En caso de que sea la maquina que se está utilizando podremos remplazar el IP por LocalHost.

Directorio virtual de instalación: Directorio donde se instala Cerbero Web. Por lo general se encuentra alojado en el directorio **Cerbero.**

Por ejemplo:

http://192.168.1.200/Cerbero

el cual mostrará la siguiente pantalla:







7.3. Como iniciar una sesión

En el portal de inicio se nos solicitara el ingreso del nombre del operador y su correspondiente contraseña.



Nota: Inicialmente el sistema trae como usuario **Administrador** y como contraseña **admin**. Por razones de seguridad se aconseja reemplazar la contraseña inicial.

Si esta es validada en forma positiva se podrá acceder a la página maestra de selección de módulos, creando así una sesión.

El grafico siguiente visualiza esta página.







8. Módulos

8.3. Módulo Principal

El modulo Principal es utilizado para abrir, cerrar o cambiar de sesión.




8.3.1. Como cerrar sesión del operador

Para cerrar la sesión del operador deberá ir al modulo "**Principal**" y pulsar el botón de **Salir**. Con esto queda terminada la sesión iniciada anteriormente.

8.3.2. Como cambiar la contraseña de un operador

Para cambiar la contraseña deberá ir al modulo "**Principal**" y pulsar el botón de **Cambiar contraseña** donde se desplegará el cuadro de dialogo para el cambio de la contraseña.



En el sector izquierdo puede verse los módulos habilitados para ese usuario.



8.4. Módulo Configuración

El modulo de configuración es utilizado para configurar el funcionamiento del sistema. El mismo se divide en las siguientes solapas.





8.4.1. Configuración de los parámetros de acceso

La solapa **Configurar** se utiliza para dar de alta, baja o modificar los parámetros de acceso del sistema Cerbero tales como las zonas a controlar, los equipos, los horarios, determinar las categorías de acceso y sus propiedades.


Está constituida por un sistema guiado para la correcta configuración. Los pasos de esto son los siguientes





8.4.1.1. Zonas

Cerbero divide a la empresa en distintas zonas, de esta forma se puede ejercer el control de acceso a cada una de ellas.



Debido a que las zonas se identifican en con el nombre, esta propiedad no es modificable.

Propiedades:

Nombre

Nombre de la zona con la que se va a identificar ante el sistema cerbero.

Tipo de Zona

El tipo de zona le indica a Cerbero que control debe efectuar con estas zonas. A continuación se detallan los distintos tipos de zonas.

o Principal

Zona del tipo de Hall central donde el acceso es para todos los usuarios y visitantes.

Secundaria

Zona en la que grupos selectos de usuarios poseen acceso.

Segura



Zona donde agrupa objetos de valor material considerable o donde los usuarios corren peligro en su ingreso.

o Externa

Zona exterior a la empresa.

Capacidad Máxima

Capacidad máxima de personas que puede albergar la zona.

Alarma de Capacidad

Indicador de inicio de alarma si la capacidad de la zona supera a esta.

• Bloqueo si supera la capacidad

Si esta opción esta activa, Cerbero no permitirá el ingreso de otra persona a esa zona si se supera la capacidad máxima disponible.

Ubicación

Descripción de la ubicación de la zona

• Estados de la Zona

Las zonas poseen cinco estados posibles, estos estados le indican a Cerbero como operar cuando se requiere un acceso.

A continuación se detallan los estados posibles.

• No habilitar el pase de llaves

Cerbero no deja pasar a ninguna persona por esta zona.

Normal

Cerbero utiliza las categorías para verificar el acceso a las zonas.

• Estado 1 al 3


Cerbero verifica las categorías que poseen acceso con este estado de zona.





8.4.1.2. Equipos

Esta funcionalidad se utiliza para dar de alta, eliminar o modificar equipos.



Nota:Los equipos deben poseer una capa de comunicación Plni_Access, que es utilizada por estos para poder intercambiar información con el servidor Cerbero. Esto tipos de equipos pueden ser encontrados en la amplia gama de equipamiento de DCM solution S.A (www.dcm.com.ar).

Cada equipo alberga una cierta cantidad de puntos de acceso, estos puntos de accesos poseen los lectores y modo de funcionamiento.

Propiedades:

Equipo

Número identificador del equipo.

• <u>Modelo</u>

Modelo de equipo. Para controladores PCA200 ingresar MCPIC

Descripción

Descripción general del equipo.

• Puntos de Acceso

Se debe seleccionar el tipo de acceso:



- o **Ninguno**: El equipo no posee punto de acceso alguno.
- o **Entrada**: El equipo posee un solo punto de acceso de entrada.



o Salida: El equipo posee un solo punto de acceso de salida.



 Bidireccional: El equipo posee dos puntos de acceso opuestos de entrada y salida.



o **Bidireccional Independientes:** El equipo posee dos puntos de acceso independientes en dirección.



Los puntos de acceso poseen las siguientes propiedades

- Nombre: Nombre que identifica al punto de acceso
- Entra a: Zona a la que si una persona realiza el pase por este acceso se encontrara.
- Sale de: Zona a la que deja una persona si realiza el pase por este acceso.

Además de estas propiedades los equipos y los puntos de acceso poseen parámetros propios de configuración, los cuales se realiza en la solapa





1.1.2. Horarios

Esta funcionalidad se utiliza para dar de alta, eliminar o modificar grupos horarios. Cerbero trabaja con grupos horarios, que son asignados a las categorías de acceso en cada zona en particular. Para poder operar en forma práctica se generan los horarios como un grupo de días de domingo a sábado con la hora de validez y caducidad.



Propiedades:

Nombre

Nombre con el que se va a identificar el horario en el sistema Cerbero.

• Días de la semana

Días de la semana habilitados o no para su uso

Desde

Hora en la que está habilitado el acceso.


De fábrica el sistema está cargado con el horario *ALL*, el cual posee todos los días habilitados cubriendo el rango horario completo. Este a la vez puede ser modificado o eliminado del sistema.





8.4.1.3. Categorías

Esta funcionalidad se utiliza para dar de alta, eliminar o modificar categorías.



Propiedades:

Categoría

Nombre con el que se identifica la categoría en el sistema Cerbero.

Descripción

Descripción general de la categoría.

AntiPassBack

Habilita el control de regla de acceso. Por lo que las personas deberán respetar la disposición de las zonas realizando siempre la transacción personal por cada una de las zonas que se desea atravesar. Si esta transacción no ocurriera se le bloqueara el acceso a la siguiente zona.

• Habilitar en estado

Indica que si la categoría posee permisos para realizar un acceso cuando la zona este en un estado distinto del normal.



Zonas habilitadas


Listado de todas las zonas habilitadas para esta categoría. Las zonas habilitadas para esa categoría deben estar en la ventana de la derecha.

De fabrica se encuentra cargado la categoría *Visita*, la cual no se puede eliminar del sistema debido a que el modulo visitas requiere de la existencia de la misma.

8.4.1.4. Puntos de Acceso por Categoría

Esta funcionalidad se utiliza para configurar los puntos de acceso y horarios permitidos para cada categoría. Para facilitar la búsqueda de los puntos de accesos disponibles, se utiliza un combo que posee todas las zonas habilitadas para esta categoría, las cuales fueron cargadas con anterioridad. Al seleccionar una zona, el cuadro *Disponibles en zona* lista todos los puntos de accesos de entrada a la zona selecta. Utilizando el botón >> se puede habilitar el punto de acceso. Si se requiere retirar la validez de un punto de acceso simplemente debe de pulsarse el botón <<, quedando así no habilitado para la categoría.

Se debe seleccionar para cada categoría que zona se quiere configurar.







Propiedades:

Horario

Selección del horario a utilizar por esta categoría en la determinada zona.


Puntos de Acceso habilitados

Lista de los puntos de acceso habilitados dado por la zonas habilitada. Estos puntos de acceso poseen distintas opciones para realizar si intenta acceder una persona de la categoría.

1.1.3. Propiedades de las Puntos de Acceso por Categoría

Esta funcionalidad se utiliza para configurar las opciones del punto de acceso.

Se debe seleccionar para cada categoría la zona y el punto de acceso se quiere configurar.



Propiedades:

Guardar Tarjeta

Guarda la llave en el buzón de los equipos, desvinculando la llave de la persona. (esto es utilizado frecuentemente para la categoría Visitas).

Validar por única vez

Al validar la llave en el punto de acceso automáticamente esa llave queda inhabilitada para ese punto de acceso.

• Verificar biométricamente

Habilita la opción de doble validación, además de validar con la llave es necesario hacerlo también biométricamente.






8.4.2. Configuración de los parámetros del sistema



La solapa **Administrar** se utiliza para configurar ruta donde se deben guardar los archivos, reiniciar los contadores y hacer copias de resguardo.



Ruta de Archivo de Salida

Todos los archivos de exportación del sistema, solicitados por los operadores, generan una copia de seguridad en la ruta que indica esta propiedad. El objetivo de esto es que el administrador pueda verificar la información que ha sido solicitada por parte de los operadores.

Reiniciar contador de Zona

Al ejecutar esta opción con la zona seleccionada, se coloca el contador de personas en cero, de esta forma, se tiene un mecanismo de sincronización en el conteo.

Guardar y eliminar datos de tablas históricas

Al ejecutar esta opción se realiza una copia de las tablas históricas en formato XML, hasta la fecha seleccionada. A la vez se elimina la información de la base para agilizar los procesos del sistema Cerbero.

8.4.3. Llaves



La solapa **llaves** es utilizada para cargar en el sistema Cerbero todas las llaves que se van a utilizar y otorgar a los usuarios del sistema.

Para esto Cerbero Web presenta el listado de las llaves en formato de tabla, en la que se puede modificar sus propiedades o eliminar la llave del sistema.

De esta misma forma en la parte inferior de la tabla contamos con un menú de opciones, donde podemos crear una nueva llave, cargar un bloque de llaves,



importar o exportar el listado de las llaves, configurar como se interpretaran los tipos de llaves por medio de los lectores y ver el listado de las llaves asignadas. Los parámetros de las llaves son los siguientes:

- Código de identificación: Código alfanumérico que identifica a la llave, este código es leído por los lectores de los equipos de acceso.
- **Tipo de llave:** Es utilizado por el sistema para indicarle el grupo de llaves que son leídas con diferentes lectores.
- Fecha desde: Las llaves pueden ser utilizadas a partir de esta Fecha.
- Fecha hasta: Las llaves dejan de ser validas para su utilización por encima de esta fecha.
- Estado: Indica si la llave está asignada a algún usuario.
 - 1 significa llave asignada a un usuario.
 - O significa no llave asignada a un usuario .



8.4.3.1. **Nueva llave**

Podremos cargar una nueva llave indicando el código de identificación de la misma, el tipo de llave y sus propiedades. Pulsando el botón **Guardar** la llave ingresada podrá ser utilizada por el sistema.





Propiedades:

Llave

Código alfanumérico que identifica a la llave, este código es leído por los lectores de los equipos de acceso.

• Tipo

El tipo de llave es utilizado por el sistema para indicarle el grupo de llaves que son leídas con diferentes lectores.

Desde

Las llaves pueden ser utilizadas a partir de esta fecha y no antes. (Formato: AAAA-MM-DD)

Hasta

Las llaves dejan de ser validas para la utilización por encima de esta fecha (Formato: AAAA-MM-DD)

Las llaves no poseen acceso hasta que no se encuentren enroladas y asignadas a un usuario

Si no conocemos el código de la llave o no contamos con un lector de escritorio, podemos utilizar un punto de acceso como enrolador.

Pasos para utilizar un punto de acceso de enrolado

- 1. Seleccione el Punto de acceso para enrolar
- 2. Coloque la llave en el lector del punto de acceso
- 3. Verifique que el punto de acceso no encontró la llave en el sistema
- 4. Pulse el botón Leer
- 5. Verifique que el código de la llave se halla insertado el el campo de la llave



8.4.3.2. Cargar bloque

Esta opción permite cargar llaves con código de identificación consecutivos.



Pasos para la carga en bloque de llaves

- 1. Ingrese el código inferior de la llaves
- 2. Ingrese el código superior de las llaves
- 3. Ingrese las propiedades para todo el bloque de llaves
- 4. Pulse el botón Guardar para agregar las llaves

8.4.3.3. Importar/Exportar



Formato de los archivos de Importación y exportación

Los archivos de importación / exportación poseen el siguiente formato

[Código de llave];[Fecha desde];[Fecha Hasta];[Estado];[Tipo de llave]

Cada registro está separado por un fin de línea y cada parámetro por un punto v coma.

La opción de importación puede ser utilizada para la rápida carga de llaves de un sistema Cerbero a otro sistema Cerbero, o bien de un sistema a un sistema Cerbero.



8.4.3.4. Configurar Tipo



Lectores de llaves disponibles por los equipos

Listado de todos los lectores que son soportados los equipos de acceso con controlador PCA200.

Tipo de llaves utilizadas por el sistema


Listado de los tipos de llaves que el sistema cerbero utilizara. De esta manera podemos tener distintas tecnologías de llaves, como ser Mifare, RF125K, código de barra, etc.

Relación de tipos de llaves y los lectores

Listado de la relación de los lectores y los tipos de llaves. Esta relación indica al sistema que tipo de llave lee cada lector. Con esto podemos utilizar un mismo código de llave con diferentes tecnologías.

8.4.3.5. Llaves Asignadas

Lista todas las llaves en uso, e indica que usuario la está utilizando, además el día en que se le asigno.





8.4.4. Administración de los operadores del sistema

Sistema

La solapa sistemas cumple la función de poder agregar, modificar y eliminar a operadores del sistema. Para esto se lista a todos los operadores donde se posee un ítem de edición o eliminación del mismo. Para crear un nuevo operador del sistema, se deberá pulsar en **Nuevo**, donde se desplega la ventana de edición de operadores, ingresando las propiedades del mismo y pulsando el botón **Guardar** se agregara o modificara el operador.








8.4.5. Visualización del LOG del sistema



La solapa **Event Log** lista todos los eventos realizados por los Operadores del sistema, esta información puede ser utilizada para verificar quien realizo algún cambio en el sistema o ingreso, elimino algún usuario.



La información visualizada es la siguiente

- Evento
- Descripción del evento
- Fecha y hora en que se produjo.

También es posible guardar la información y eliminarla desde esta solapa, indicando el día hasta el cual se desea guardar y eliminar la información.






8.4.6. Configuración de los mensajes enviados a los equipos

Mensajes

La solapa **Mensajes** cumple con la función de poder personalizar los mensajes visualizados por los visores de los equipos de acceso.



8.4.7. Configuración de tareas automáticas

Automatizar

Esta funcionalidad se implementará en futuras versiones de Cerbero

8.4.8. Monitor de equipos, configuración de puntos de acceso y gestión de listas blancas



La solapa **Equipos** se utiliza para:

- Monitorear los equipos conectados al sistema
- Administrar las listas blancas para trabajo off line
- Configurar parámetros de funcionamiento de los equipos y sus puntos de acceso
- Personalizar los mensajes que muestra el visor de los equipos.



8.5. Gestión de Usuarios

-Usuarios

El modulo **usuarios** agrupa toda la funcionalidad para que un operador pueda ingresar o eliminar un usuario al sistema Cerbero.

La carga de la información del usuario es realizada por medio de controles guiados que reducen los errores de los operadores.

Acción a realizar

El modulo permite Agregar o modificar un usuario o eliminar la relación que posee este con las llaves asignadas al mismo.



Identificación

Identifique al usuario por medio del DNI del mismo.

Acción a realizar Información de Identificación Información Dersonal Información de Ubicación Información Empresarial Medio de Acceso Resumen)NI:	45			
			Atras	Continuar	Anular

Información Personal

Ingrese toda la información personal del usuario, así como también la su foto. Los datos obligatorios para poder terminar el ingreso del usuario, son el **Nombre, Apellido y Sexo**






Información de Ubicación

Ingrese la información para poder ubicar al usuario.

Acción a realizar Información de Identhicación Información Personal Información de Ubicación Información Empresarial Medin de Acceso Resumen	Domicilio: Localidad: Provincia: País: Código Postal:	
		Atras Continuar Anular

• Información Empresarial

Ingrese la categoría de acceso a la que el usuario pertenecerá, el legajo de identificación para la empresa y en caso de ser un usuario con responsabilidad de zona, indique en que zona es responsable.



Medio de Acceso

Ingrese la llave o las llaves que el usuario poseerá para utilizar en el sistema.

Pasos para ingresar una llave por teclado o lector de escritorio

- 1. Escriba el código de la llave
- 2. Indique el tipo de llave
- 3. Pulse Agregar llave al usuario


Pasos para ingresar una llave por medio de un punto de acceso

- 1. Seleccione el combo de *Enrolar por* el punto de acceso que leerá la llave
- Acerque la llave al lector del punto de acceso (la llave no debe de estar asignada)
- 3. Pulse *Lleer*
- 4. Verifique que el código de la llave se ingreso en el campo Llave
- 5. Indique el tipo de llave
- 6. Pulse Agregar llave al usuario

Pasos para eliminar una llave de un usuario

- 1. Seleccione la llave de la lista de llaves asignadas
- 2. Pulse eliminar llave





Si se ingresa una llave utilizada por otro usuario, al terminar la operación de carga de usuario, el usuario que poseía la llave en cuestión perderá la asignación de la misma, otorgándosela al último usuario.

Resumen

Se lista toda la información ingresada por parte del operador y se informa si las llaves asignadas al usuario poseen algún problema para su asignación.





8.6. Gestión de Visitas



El modulo **Visitas** agrupa toda la funcionalidad para que un operador pueda ingresar un usuario con categoría de acceso *Visita* al sistema Cerbero. La carga de la información del usuario es realizada por medio de controles guiados que reducen los errores de los operadores.

Acción a realizar



Identificación

Identifique al visitante por su DNI.



Información Personal

Ingrese los datos personales del visitante.





Información de Ubicación

Ingrese los datos para poder ubicar al visitante.

<u>Agregar</u>	Domicilio:			
Información de Identificación Información Personal	Localidad:			
Información de Libicación	Provincia:			
Dependencia <u>Medio de Acceso</u>	País:			
Resumen	Código Postal:			
		Atras	Continuar	Anular

Dependencia

Ingrese la empresa a la que pertenece el visitante, su seguro laboral y el motivo de su visita.

De la misma forma indique a que zona se dirige y que responsable presente de la zona lo atenderá.



Para poder seguir con el ingreso de un visitante, el responsable debe de estar seleccionado, de esta misma forma el responsable debe de estar presente en las instalaciones.

Medio de Acceso

Este paso es idéntico al modulo usuarios.

Resumen

Este paso es idéntico al modulo usuarios.



8.7. Reportes

Reportes

Cerbero web genera reportes, los que se agrupan los reportes del sistema, de conteo de acceso y de accesos.

Todos los reportes son generados en un archivo PDF o en un archivo XML para su exportación a otros sistemas o programas como ser Excel de Microsoft.



Sistema

Agrupan los reportes relacionados con el sistema. Utilizados para visualizar la correcta configuración del sistema Cerbero.

Llaves

Reporte de las llaves habilitadas para ser utilizadas por los usuarios.

Zonas

Reporte de la configuración de zonas de las instalaciones.

Horarios

Reporte de los horarios cargados en el sistema

Categorías

Reporte de las categorías de acceso y sus propiedades.

Equipos

Reporte de los equipos y sus configuraciones.

Usuarios

Reporte que lista los usuarios del sistema.

Conteo de Accesos

Agrupa los reportes estadísticos de los accesos a las instalaciones.

Por Categoría

Reporte estadístico de conteo de usuarios por categoría.

Por Zonas

Reporte estadístico de conteo de usuarios por zona.

Por Equipos

Reporte estadístico de conteo de usuarios por Equipo.

Accesos



Agrupa los reportes relacionados con los accesos generados por los usuarios del sistema.

Seguimiento

Reporte que lista el momento y la duración que un usuario permanece en diferentes zonas desde que entro a la instalación hasta que se retiro de la misma.

• Ingresos/Egresos

Reporte que lista los ingresos y egresos de los usuarios a las instalaciones o en una determinada zona.

I/E Visitas

Reporte que lista los ingresos y egresos de los usuarios a las instalaciones cuya categoría de acceso es de visita.

Historial de Visitas

Reporte que lista el histórico de las visitas que ingresaron a las instalaciones.







8.8. Monitor

Monitor

El modulo **monitor** agrupa todas las funciones de visualizar el momento actual de las instalaciones, para eso consta de un visualizador que a continuación se detalla.



Visualizador

El visualizador está dividido en en dos, el visor donde se puede ver al momento que usuario está utilizando un punto de acceso y un inspector que nos brinda información de presentes en las instalaciones.

Visor

Consta de doce unidades de visor, los cuales pueden ser utilizados para la visualización de la información de que usuario está pasando por el punto de acceso seleccionado.





Unidad de Visor



La unidad de Visor consta de un indicador de activación, un combo en el cual se indica que punto de acceso queremos controlar y un sector donde se visualiza la foto y los datos principales del usuario.

Datos que se visualizan

- Foto
- Categoría
- Sexo (Color de fondo de la categoría)
- DNI
- Nombre y apellido

Inspector

Agrupa listados de conteo de presentes y ocupación, además nos brinda un buscador de usuarios y un visor de eventos, cada uno de estos objetos son detallados a continuación.



Ocupacional

Indica el conteo de las personas que se encuentran en cada zona. Este cuadro a la vez cambia de color en la zona donde se está superando los niveles de capacidad configurados. De un color Amarillo indicando que superamos la Alarma de Capacidad, y de un Color Rojo indicando que se esta superando la capacidad máxima de la zona.







Ocupacional					
<u>Zona</u>	Actua	<u>l Maxima</u>	<u> Alarma</u>		
Cocina	0	500	400		
Exterior	0	2	1		
Hall Central	2	1000	900		
Laboratori	00	5	2		


Presentes

El cuadro lista todas las categorías disponibles y la cantidad de usuarios de cada categoría que se encuentra presente (C) y el total cargados en el sistema (T). Cuando C y T son iguales se tendrá la asistencia completa de la categoría.



Presentes por Categoría

El cuadro lista el nombre y apellido de los usuarios presentes que pertenecen a la categoría indicada por el combo.



• Presentes en Zona

El cuadro lista el nombre y apellido de los usuarios que se encuentren presente en la zona indicada por el combo.



Buscador

La herramienta es utilizada para la búsqueda de un usuario y la visualización de sus propiedades, así como también sus últimos movimientos.





Pasos para realizar una búsqueda

- 1. Ingrese el identificador para la búsqueda
- 2. Seleccione como va a realizar la búsqueda, por DNI, Nombre, Apellido, Llave.
- 3. Pulse el botón Buscar
- 4. En los resultados se lista todos los usuarios que comparten la característica de búsqueda
- 5. Seleccione uno pulsando en Ver
- 6. Se visualizara la foto y sus datos principales.

Para acceder a las propiedades y últimos movimientos el buscador cuenta con un menú de acción en la parte inferior del mismo. Pulsando una accesión se desplegara los resultados en tabla en la parte inferior.





Toda información contenida en este documento, incluyendo ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.



Juan de Garay 3942 (1636) Olivos - Buenos Aires República Argentina
Tel: (+54 11) 4005-5881/ 4711-0458
Email: info@dcm.com.ar